

Egyedülálló filctoll utántöltő

A Neuland N^oOne[®] és BigOne markerek egy speciális membránt tartalmaznak, amely egyszerű és gyors utántöltést tesz lehetővé. A membrán keresztül az erre a célra kifejlesztett utántöltő tüvel a behatolás egyszerű, a tű kihúzását követően pedig a membrán automatikusan lezárja magát. Garantálva a szennyeződések elkerülését és a tinta kiszáradását.

Az újratöltéssel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem egyúttal környezetbarát megoldást is választunk. Egy üres Neuland BigOne[®]-t kb. 11-szer, egy N^oOne-t kb. 22-szer, egy fineOne-t pedig kb. 45-ször tölthetünk újra egy 45 ml-es utántöltővel.

Minden színhez egyedi kódszám tartozik, ami a filctollakon és az utántöltő flakonokon is fel van tüntetve.



Figyelem!

- Csak üres filctollat töltsön újra!
- Javasoljuk, hogy az utántöltésnél különösen ügyeljen a kezére és a ruháira, mert a tintát nem lehet kimosni!



Neuland BIGONE[®]

Neuland N^oOne[®]

fineOne

neuland[®]
www.neuland.com

Különböző tintatípusok



Videó:



Utántöltő az alábbi típusú filctollakhoz kapható:

Vizesbázisú, papírózó filcekhez (Neuland N^oOne[®], ArtMarker, BigOne és fineOne) minden színben

Permanens, vizesbázisú, papírózó, fekete Neuland Outliner-hez

Permanens, vizesbázisú, papírózó, fehér Neuland WhiteOne markerhez





A NOne és a BigOne utántöltése



Fontos! Első lépésként **távolítsa el a kupakot**. Ez megakadályozza, hogy túlnyomás alakuljon ki a membránban, ami a tinta kispriccelését eredményezhetné.



Ellenőrizze, hogy az utántöltő flakon kupakja jól rá van-e csavarva, majd fordítsa az utántöltőt a kupakkal lefelé. **Nyomja meg egyszer (!) az utántöltő tetején lévő kis pipettát**, majd engedje el. Így pontosan egy adag tinta áramlik a pipettába.



Fordítsa vissza az utántöltő flakont az eredeti pozíciójába, majd csavarja le a tintával teli kupakot. Legyen óvatos, ne nyomja meg a pipettát!



Vegye ki a tintával teli pipettát és a flakon belső oldalán óvatosan húzza le a túról a felesleges festéket. Vigyázzon, ne nyomja meg a pipettát!



A pipetta tűjével **szúrja át** a filctoll színes végén lévő kis nyílásban található membránt.



Nagyon lassan (!) pumpálja bele a festéket az üres filctoll belsejébe, amíg a pipetta ki nem ürül!

Utántöltési egység (kupak)*:
NOne max 1
BigOne max 2
*üres filctoll esetén



Távolítsa el az utántöltő pipettát **anélkül, hogy megnyomná**, majd csavarja vissza az utántöltő flakon tetejére.



Egy törülközővel törölje le a filctoll töltőnyílásáról a maradék tintát.



Helyezze vissza a kupakot a filctollra és az újonnan töltött markert néhány percre még **hagyja a kupakkal lefelé fordítva**, hogy a tinta szétáramolhasson a membránban.



A fineOne utántöltése



Első lépésként csavarja ki a filctoll hegyét.




Fordítsa a zárt kupakkal lefelé az utántöltőt, nyomja meg az utántöltő tetején lévő kis pipettát és **csak 1/3 részéig töltsen meg tintával**.



Nagyon lassan csepegtesse bele a pipettából a festéket a filctoll belsejébe.



Lassan helyezze vissza a kupakot és készen van!



Az újonnan töltött markert néhány percre még **hagyja a kupakkal lefelé fordítva**, hogy a tinta szétáramolhasson a membránban.